



PATAFIX ORIGINAL

80 PASTILLAS ADHESIVAS DESMONTABLES Y REUTILIZABLES DE COLOR BLANCO



APLICACIÓN

Modo de empleo:

1) Despegar las pastillas y 2) amasar hasta que se ablanden. 3) Aplicar IMEDIO patafix al elemento que se vaya a fijar. 4) Fijar el elemento presionándolo ligeramente contra la superficie a la que se desee pegar. Para la reutilización: repetir desde 2).

Manchas/restos: Los posibles residuos pueden eliminarse frotando con otra pastilla adhesiva. IMEDIO patafix puede dejar una marca de grasa en algunas superficies absorbentes, esta marca puede eliminarse normalmente con bencina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química:	Poliisobutileno con relleno inorgánico
Color:	Blanco
Consistencia:	Masillas moldeables
Flexible:	Sí
Temperatura mínima de aplicación:	10 °C
Temperatura máxima de aplicación:	40 °C
Resistencia a la humedad:	Buena
Libre de disolventes:	Sí
Resistencia a los rayos UV:	Buena

TAMAÑO DE ENVASES

80 pastillas adhesivas

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe guardarse en un lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

IMEDIO patafix: la alternativa más inteligente a los clavos, la cinta y las chinchetas. IMEDIO patafix es un adhesivo removible y reutilizable para fijar de forma rápida y limpia pequeños objetos, como fotos, postales, dibujos, pósteres, etc. a diversas superficies, como paredes, puertas o muebles. Miles de usos en casa, el colegio y la oficina. Dermatológicamente probado.*

*IMEDIO patafix logró el resultado "MUY BUENO" en pruebas dermatológicas realizadas por el instituto independiente dermatest®.

CAMPO DE APLICACIÓN

Adhesión removible y permanente de objetos pequeños a madera, cemento, vidrio, metal, plástico y porcelana. Ideales para la fijación de pósteres, elementos decorativos, dispositivos electrónicos pequeños, cables, etc.

No apropiado para superficies delicadas. No utilizar sobre áreas recién pintadas ni papel de pared. Probar primero en una zona pequeña de muestra.

CARACTERÍSTICAS

- Removibles y reutilizables
- Fijación rápida y limpia
- Sujeción duradera
- Dermatológicamente probadas
- Fabricadas en Alemania

PREPARACIÓN

Requisitos de las superficies: Las zonas que vayan a pegarse deben estar secas y libres polvo o grasa.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico está siempre a su disposición para cualquier consulta.